

PaleKx 5.0

Instrukcja użytkowania





ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA:

1.	WPRO	DWADZENIE	. 3
2.	TERM	INOLOGIA	. 3
3.	PRZE	ZNACZENIE PROGRAMU	. 3
4.	WPRO)wadzenie danych – zakładka dane	. 4
5.	PARA	Metry fundamentu palowego – zakładka fundament	. 8
6.	DEFI	NIOWANIE ZAKRESU OBLICZEŃ – ZAKŁADKA OBLICZENIA	11
7.	ZASA	DY OBLICZANIA SZTYWNOŚCI PALA ORAZ GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU	14
	7.1.	SZTYWNOŚĆ PALA	14
	7.2.	GRANICZNA REAKCJA GRUNTU	14
	7.3.	WSPÓŁCZYNNIK TECHNOLOGII WYKONYWANIA PALA	15
8.	ZRÓŻ	NICOWANIE SZTYWNOŚCI PALA I GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU W ZALEŻNOŚCI	
	OD L	OKALIZACJI PALA W FUNDAMENCIE	16
	8.1.	PAL ZLOKALIZOWANY W WEWNĘTRZNYM RZĘDZIE I WEWNĘTRZNEJ	
		KOLUMNIE PALI	17
	8.2.	PAL ZLOKALIZOWANY WEWNĄTRZ SKRAJNEGO RZĘDU LUB WEWNĄTRZ	
		SKRAJNEJ KOLUMNY PALI	18
	8.3.	PAL ZLOKALIZOWANY W SKRAJNYM RZĘDZIE I SKRAJNEJ	
		KOLUMNIE PALI	19
9.	ZASA	DY OBLICZENIA SIŁ PRZEKROJOWYCH ORAZ PRZEMIESZCZEŃ	21
	9.1.	OBLICZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM UPLASTYCZNIENIA GRUNTU	21
	9.2.	OBLICZENIA Z POMINIĘCIEM UPLASTYCZNIENIA GRUNTU	21
	9.3.	OBLICZENIA PRZEMIESZCZENIA PALA	22
10.	ZASA	DY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA	23
	10.1.	WYMIAROWANIE PRZEKROJU PALI ŻELBETOWYCH	23
	10.2.	WYMIAROWANIE PRZEKROJU PALI Z RUR STALOWYCH	23
11.	WYN]	KI OBLICZEŃ – ZAKŁADKA WYNIKI	24
12.	PREZ	entacja wyników obliczeń	26

1. WPROWADZENIE

Program forGeo PaleKx wersja 5.0 służy do obliczania sił przekrojowych oraz przemieszczenia wszelkiego rodzaju pali fundamentowych we współpracy z podłożem gruntowym zgodnie z propozycją M. Koseckiego – Statyka ustrojów palowych, Zasady obliczania konstrukcji palowych metodą uogólnioną, Szczecin 2006. Program wyznacza także nośność konstrukcyjną trzonu pala.

2. TERMINOLOGIA

W dalszej części opisu przyjęto następujące skróty:

program	-	forGeo Pale	Kx wersja 5	.0				
metoda uogólniona	-	Statyka usti	itatyka ustrojów palowych, Zasady obliczania konstrukcji palowych					
		metodą uog	jólnioną. Ko	secki M., Szczec	in 2006.			
komentarz do metody	_	Obliczenia	statyczne	fundamentów	palowych,	Seminarium –		
		Zagadnienia	a posadowie	eń na fundamen	tach palowy	ch. Krasiński A.,		
		Gdańsk 25 d	czerwca 200)4.				

3. PRZEZNACZENIE PROGRAMU

Program służy do obliczania sił przekrojowych oraz przemieszczenia pali we współpracy z podłożem gruntowym. Obliczenia przeprowadzane są z uwzględnieniem zjawiska **uplastyczniania gruntu** i odwzorowują rzeczywistą współpracę pali fundamentowych z podłożem gruntowym.

Obliczenia wykonywane są zgodnie z metodą uogólnioną M. Koseckiego, komentarzem do metody według A. Krasińskiego oraz propozycją autora programu J. Kowalskiego.

Program wyznacza wartości poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż osi pala oraz odpowiadające im reakcje graniczne gruntu. Analiza uplastycznienia dokonywana jest iteracyjne poprzez porównywanie wartości reakcji w podporach sprężystych z granicznym odporem gruntu.

Program wyposażono w autorski **schemat fundamentu palowego** umożliwiający wykonywanie obliczeń jednocześnie dla kilku kierunków działania obciążenia poziomego oraz dla różnych rozstawów pali. Schemat fundamentu umożliwia odwzorowanie **rzeczywistego układu pali** w projektowanym fundamencie.

Program wyznacza także nośność konstrukcyjną trzonu pala. Obliczenia zbrojenia pala przeprowadzane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Umożliwia to optymalny dobór rodzaju zbrojenia pala do analizowanych kombinacji obciążeń.

Wyniki obliczeń prezentowane są w formie graficznej. Obejmują właściwości gruntu (rozkład modułu sztywności poziomej i oporu granicznego) oraz wykresy wyników obliczeń (rozkład momentu zginającego, siły poprzecznej, przemieszczenia pala i nośności konstrukcyjnej trzonu pala).

Co więcej program jest kompatybilny z programem forGeo PalePN, co umożliwia obliczanie nośności pali na podstawie danych z programu forGeo PaleKx.



4. WPROWADZENIE DANYCH – ZAKŁADKA DANE

Parametry podłoża gruntowego

tuł oblicz	eń					Rzędna terenu	m npm
Nr	Nazwa gruntu	Z [m ppt]	ID / IL [-]	Geneza [-]	?		
1				-			

Tytuł obliczeń – tytuł charakteryzujący analizowany projekt/przekrój geotechniczny

Rzędna terenu – rzędna istniejącego poziomu terenu w metrach nad poziomem morza. Po określeniu rzędnej terenu, przekrój geotechniczny tworzony w programie AutoCad zostanie uzupełniony dodatkowo o rzędne nad poziomem morza.

Tabela warstw gruntu:

Nr	 numer aktualnej warstwy gruntu (kolumna generowana automatycznie) 				
Nazwa gruntu	– należy z listy wybrać nazwę warstwy gruntu, klikając myszką (bez				
	wpisywania z klawiatury)				
Z [m ppt]	 rzędna spągu warstwy gruntu 				
ID/IL [-] – stopień zagęszczenia / stopień plastyczności warstwy gruntu					
Geneza [-]	 geneza gruntu spoistego (A, B, C, D), dla gruntu niespositego "–" 				
	Symbole dla gruntów spoistych zgodnie z PN-81/B-03020:				
	A – grunty spoiste morenowe skonsolidowane,				
	B – inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste				
	morenowe nieskonsolidowane,				
	C – inne grunty spoiste nieskonsolidowane,				
	D – iły, niezależnie od pochodzenia geologicznego.				

Do edycji tabeli warstw gruntu służą następujące przyciski:

Nowa warstwa (strzałka w dół)	-	tworzy	kolejną	warstwę,	również	ро	naciśnięciu	na
		klawiati	urze 🦊 "s	strzałki w o	lół″			
Usuń warstwę	_	usuwa	bieżącą v	varstwę				
Wstaw pomiędzy warstwami	_	wstawia	a dodatk	ową warst	twę pomi	ędzy	, istniejącym	ni —
		przycisł	k nie służ	y do tworz	enia kole	jnycł	n warstw	



Współczynniki materiałowe gruntu

Współczynniki materiałowe		
Dla kąta tarcia gruntu	1,00	
Dla spójności gruntu	0,40	
Dla ciężaru gruntu	0,90	

Przyjęto współczynniki materiałowe dla następujących cech fizycznych gruntu: kąt tarcia wewnętrznego, spójność oraz ciężar objętościowy gruntu. Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości poszczególnych współczynników.

Współczynnik materiałowy dla kąta tarcia wewnętrznego gruntu ϕ – domyślna wartość współczynnika wynosi 1,00.

Współczynnik materiałowy dla spójności gruntu c – domyślna wartość współczynnika wynosi 0,40.

Współczynnik materiałowy dla ciężaru objętościowego gruntu *γ* – domyślna wartość współczynnika wynosi 0,90.

Współczynniki globalne gruntu

Współczynniki globalne		
Dla sztywności poziomej Kx	1,00	
Dla reakcji granicznej Rgr	1,00	
Dla współczynnika odporu Kp	0,85	

Przyjęto współczynniki globalne dla sztywności poziomej gruntu, reakcji granicznej oraz odporu gruntu. Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości poszczególnych współczynników.

Współczynnik dla sztywności poziomej Kx – domyślna wartość współczynnika wynosi 1,00.
 Współczynnik dla reakcji granicznej Rgr – domyślna wartość współczynnika wynosi 1,00.
 Współczynnik dla odporu Kp uwzględniający uproszczenie wynikające z przyjmowania płaskiej powierzchni poślizgu η – domyślna wartość współczynnika wynosi 0,85.

Woda gruntowa

Woda gruntowa	
Brak wody gruntowe	ej
🔘 Poziom ustabilizowa	nego
zwierciadła wody	
gruntowej	m ppt

W przypadku występowania wody gruntowej należy podać rzędną ustabilizowanego zwierciadła wody gruntowej. Wówczas dla warstw gruntu zalegających poniżej ustabilizowanego zwierciadła wody przyjęty zostanie ciężar gruntu z uwzględnieniem wyporu wody γ' .



Parametry pala

Parametry pala			
Rodzaj pala	Średnica / szerokość boku pala		m
•	Długość pala		m
Technologia wykonania pala	Rzędna spodu zwieńczenia pala		m pp
Wartość kąta tarcia gruntu o pobocznicę pala w gruntach:	Beton C 25/30 ▼ f _{ck}	25	MPa
spoistych -1,00 x φ niespoistych -0,50 x φ	Stal S 500 - f _{yk}	500	MPa
Konstrukcja tymczasowa	Współczynniki materiałowe	2	

Rodzaj pala – należy określić rodzaj pala. Program umożliwia wybór następujących rodzajów pali fundamentowych:

- żelbetowy prefabrykowany
- z rury stalowej z dnem zamkniętym
- z rury stalowej z dnem otwartym
- wiercony bez iniekcji pod podstawą
- wiercony z iniekcją pod podstawą
- Vibro
- Vibrex
- Fundex
- Franki
- CFA
- Atlas
- Omega
- Tubex

Technologia wykonania pala – technologię wykonania pala należy określić w przypadku, gdy wybrano pal prefabrykowany (żelbetowy, z rur stalowych) lub pal wiercony. Dla pozostałych pali technologia ich wykonania zdefiniowana jest jednoznacznie przez rodzaj pala (np. pal CFA – wiercony, ATLAS – wkręcany, itd.). Program umożliwia wybór następujących technologii wykonania pali fundamentowych:

- wbijany
- wwibrowywany
- wpłukiwany (ostatni 1m wbijany)
- wiercony w zawiesinie (bez rury obsadowej)
- wiercony w rurze obsadowej wyciąganej
- wiercony w rurze obsadowej pozostawianej
- wiercony w rurze obsadowej wyciąganej głowicą pokrętną
- wiercony metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną



Wartość kąta tarcia gruntu o pobocznicę pala – należy określić wartość kąta tarcia gruntu o powierzchnię pala δ w stosunku do kąta tarcia wewnętrznego gruntu ϕ . Istnieje możliwość modyfikacji domyślnych wartości współczynników dla gruntów spoistych i niespoistych.

Konstrukcja tymczasowa – należy określić przeznaczenie fundamentu palowego. Jeżeli fundament stanowi konstrukcję tymczasową, domyślna wartość współczynnika wpływu obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych ϕ wynosi 1,00. W przeciwnym razie współczynnik ϕ przyjmowany jest według zaleceń Koseckiego.

Średnica / szerokość boku pala – dla pali o przekroju kołowym należy określić średnicę pala, dla pali o przekroju kwadratowym należy określić szerokość boku pala.

Długość pala – należy określić długość pala mierzoną od spodu fundamentu do podstawy pala.

Rzędna spodu zwieńczenia pala – należy określić rzędną spodu zwieńczenia pala (rzędna spodu fundamentu).

Klasa betonu – dla pali żelbetowych należy określić klasę betonu. Domyślnie przyjmowana jest klasa betonu C25/30 (B30).

Klasa stali – należy określić klasę stali. W przypadku pali żelbetowych klasa stali odnosi się do wytrzymałości prętów zbrojeniowych natomiast w przypadku pali z rur stalowych do wytrzymałości rury. Domyślnie przyjmowana jest klasa stali S 500 (tj. dla prętów zbrojeniowych).

Współczynniki materiałowe – przycisk umożliwia wyświetlenie współczynników materiałowych dla betonu i stali.



- Współczynnik materiałowy dla stali
 γ_s 1,15
- Współczynnik materiałowy dla betonu γ_c 1,40
- Współczynnik redukcyjny dla konstrukcji o wyjątkowym znaczeniu α_{cc} 1,00



5. PARAMETRY FUNDAMENTU PALOWEGO – ZAKŁADKA FUNDAMENT

Parametry gruntu i pala – po określeniu w zakładce "Dane" rodzaju gruntu, stopnia zagęszczenia/plastyczności (wraz z genezą dla gruntów spoistych) oraz rodzaju i technologii pala, generowane są automatycznie poniższe parametry (γ , γ' , ϕ , δ , c, E₀ zgodnie z PN-81/B-03020 natomiast S_n i ϕ zgodnie z metodą uogólnioną). Wszystkie wartości normowe parametrów **mogą być dowolnie modyfikowane** przez użytkownika. Po zmianie parametru istnieje możliwość przywrócenia wartości domyślnej (normowej).

Tabela parametrów gruntu i pala:

Nr	 numer warstwy gruntu
Nazwa gruntu	 nazwa warstwy gruntu
γ [kN/m3]	 ciężar objętościowy gruntu
γ ΄ [kN/m3]	 ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody
φ [°]	 kąt tarcia wewnętrznego gruntu
δ [°]	 kąt tarcia gruntu o pobocznicę pala
c [kPa]	– spójność gruntu
E ₀ [MPa]	 moduł odkształcenia pierwotnego gruntu
	$E_{0} = \frac{(1+\nu) \cdot (1-2\nu)}{1-\nu} \cdot M_{0}$
	v – współczynnik Poissona
	Mo – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (Eoed)
Sn [-]	– współczynnik technologii wykonywania pala (naruszenia struktury gruntu
	przy wykonywaniu pala)
φ[-]	 współczynnik wspływ obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych



Schemat fundamentu palowego

Zastosowany w programie autorski schemat fundamentu palowego umożliwia prowadzenie obliczeń sił przekrojowych oraz przemieszczenia pali jednocześnie dla kilku kierunków działania obciążenia poziomego oraz dla różnych rozstawów pali.

Schemat fundamentu umożliwia odwzorowanie **rzeczywistego układu pali** w projektowanym fundamencie. Schemat składa się z 9 charakterystycznych pali oznaczonych numerami od 1 do 9. Odpowiednie numery symbolizują charakterystyczne pale: narożne, krawędziowe i wewnętrzne.



Charakterystyka pali w schemacie fundamentu:

Pal nr 5

Pal zlokalizowany w wewnętrznym rzędzie i wewnętrznej kolumnie pali. Pal nr 5 jest ograniczony palami sąsiednich rzędów i sąsiednich kolumn – pal wewnętrzny grupy palowej.

• Pal nr 2 i 8

Pale zlokalizowane w wewnętrznej kolumnie i skrajnym rzędzie pali. Pale nr 2 i 8 są ograniczone palami sąsiednich kolumn natomiast znajdują się w skrajnym rzędzie grupy palowej.

Pal nr 4 i 6

Pale zlokalizowane w wewnętrznym rzędzie i skrajnej kolumnie pali. Pale nr 4 i 6 są ograniczone palami sąsiednich rzędów natomiast znajdują się w skrajnej kolumnie grupy palowej.

Pal nr 1, 3, 7, 9

Pale zlokalizowane w skrajnym rzędzie i skrajnej kolumnie pali. Pale nr 1, 3, 7 i 9 nie są ograniczone palami sąsiednich rzędów ani sąsiednich kolumn grupy palowej – pale narożne.



Na poniższym przykładzie zilustrowano **sposób przyporządkowania poszczególnych pali** fundamentu podpory mostowej do charakterystycznych pali schematu fundamentu. Wszystkie pale w podporze zostały w formie graficznej odniesione do charakterystycznych pali na schemacie fundamentu.

Przykładowy fundament podpory mostowej składa się z 29 pali natomiast schemat fundamentu jedynie z 9 pali charakterystycznych (narożnych, krawędziowych i wewnętrznych). W związku z powyższym poszczególnym palom schematu fundamentu przyporządkowane zarówno pojedyncze pale jak też całe grupy pali.

Zgodnie z poniższym rysunkiem skrajnym palom schematu fundamentu nr 1÷3 i 7÷9 odpowiadają pojedyncze pale podpory mostowej natomiast wewnętrznym palom schematu nr 4÷6 odpowiadają całe grupy pali.



Rys 1. Sposób przyporządkowania poszczególnych pali fundamentu podpory mostowej do charakterystycznych pali schematu fundamentu.



6. DEFINIOWANIE ZAKRESU OBLICZEŃ – ZAKŁADKA OBLICZENIA

Obciążenia pala – definiowane są jako obciążenia obliczeniowe występujące w głowicy pala. Przyjęto

konwencję znaków jak na prezentowanym schemacie.

Moment zginający	м	kNm	
			\frown
Obciążenie poziome	н	kN	(
Obciążenie pionowe	V	kN	♥+V +H
Współczynniki	obciażeń		

- **M [kNm]** moment zginający w głowicy pala
- **H**[**kN**] obciążenie poziome w głowicy pala
- V [kN] obciążenie pionowe w głowicy pala

Współczynniki obciążeń – przycisk umożliwia wyświetlenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obciążeń stałych i zmiennych oraz współczynnika całkowitego obciążeń. Współczynniki obciążeń uwzględniane są w obliczeniach przemieszczenia pala do wyznaczenia charakterystycznych wartości obciążeń.

Współczynniki obciążeń		
Częsciowe wspołczynniki obciążen —		
Obciążenia stałe	γ _G	1,35
Obciążenia zmienne	γ_{Q}	1,50
Całkowity współczynnik obciążeń		
Stosunek obciążeń zmiennych do obciążeń całkowitych	Q/(G+Q)	0,50
Całkowity współczynnik obciążeń	γ _(G,Q)	1,42

Częściowe współczynniki obciążeń

- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń stałych γ_G 1,35
- Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń zmiennych γο 1,50

Całkowity współczynnik obciążeń

- Stosunek obciążeń zmiennych do obciążeń całkowitych
 Q/(G+Q) 0,50
- Całkowity współczynnik obciążeń wyznaczony wg γ(g,q) 1,42 poniższej zależności:

$$\gamma_{(G,Q)} = \frac{Q}{G+Q} \cdot \gamma_Q + \left(1 - \frac{Q}{G+Q}\right) \cdot \gamma_G$$



Obliczenia sił przekrojowych

liczenia sił przekrojowych
Obliczenia z uwzględnieniem uplastycznienia gruntu - rzeczywista współpraca pala z podłożem
🔘 Obliczenia z pominięciem uplastycznienia gruntu

Należy określić sposób obliczania sił przekrojowych. Obliczenia z uwzględnieniem uplastycznienia gruntu odwzorowującym rzeczywistą współpracę pala z podłożem gruntowym. Zasady obliczania sił przekrojowy z uwzględnieniem oraz z pominięciem uplastycznienia gruntu omówiono w punkcie 9.

Obliczenia zbrojenia pala

Zakres obliczeń zbrojenia		Sposób wyznaczania przekroj	u zbrojenia –							
Obliczenia pełne - szczegółowe p	parametry zbrojenia	Wyznacz automatycznie	Wyznacz automatycznie liczbę prętów							
Obliczenia podstawowe - przekro	🔲 Tylko parzysta liczba j	prętów								
Parametry geometryczne		🔘 Definiuj liczbę prętów								
Otulina zbrojenia	mm	Liczba prętów	szt.							
Średnica strzemion (spirali)	mm	Średnica prętów	mm							
Minimalny rozstaw prętów (prześwit pomiedzy pretami)	mm									

Zakres obliczeń zbrojenia – możliwe jest przeprowadzenie obliczeń pełnych obejmujących szczegółowe parametry zbrojenia lub obliczeń podstawowych. Porównanie zakresu obliczeń pełnych i podstawowych przestawiono poniżej.

Zakres obliczeń zbrojenia pala	Obliczenia pełne	Obliczenia podstawowe		
Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala z graniczną wartością momentu zginającego i siły normalnej: M _{ult,max} – graniczny moment zginający odpowiadający obliczeniowej sile normalnej N _{ult,nim} , N _{ult,max} – graniczne siły normalne odpowiadające obliczeniowemu momentowi zginającemu	>	~		
 Wyniki szczegółowe dla zbrojenia pala: F_{s1} – wypadkowa naprężeń w zbrojeniu rozciąganym F_{s2} – wypadkowa naprężeń w zbrojeniu ściskanym z_{s1} – odległość wypadkowej naprężeń F_{s1} od osi pala z_{s2} – odległość wypadkowej naprężeń F_{s2} od osi pala ε_{s1} – odkształcenia zbrojenia w strefie rozciąganej 	>	×		
Wyniki szczegółowe dla betonu pala: x _{lim} – wysokość strefy ściskanej przekroju F _{c1} – wypadkowa naprężeń ściskających w betonie z _{c1} – odległość wypadkowej naprężeń F _c od osi pala ε _{c1} – odkształcenia betonu w strefie ściskanej	~	×		



Parametry geometryczne – należy określić następujące parametry geometryczne zbrojenia:

Otulina zbrojenia – należy określić otulinę zbrojenia pala. Wartość otuliny definiowana jest od krawędzi zewnętrznej pala do krawędzi zewnętrznej strzemion (spirali zbrojenia głównego).

Średnica strzemion (spirali) – należy określić średnicę strzemion (spirali zbrojenia głównego). **Minimalny rozstaw prętów (prześwit pomiędzy prętami)** – należy określić minimalny dopuszczalny rozstaw pomiędzy prętami zbrojenia głównego. Po wykonaniu obliczeń wyświetlone zostaną tylko te warianty zbrojenia pala, których rozstaw prętów jest nie mniejszy niż rozstaw minimalny.

Sposób wyznaczania przekroju zbrojenia – należy określić sposób wyznaczania liczby prętów zbrojenia:

Wyznacz automatycznie liczbę prętów – wówczas liczba prętów wyznaczana jest przez program automatycznie. Wyniki obliczeń zbrojenia prezentowane są wariantowo dla różnych średnic prętów zbrojeniowych. Należy określić, czy obliczenia obejmują wyłącznie parzystą liczbę prętów zbrojeniowych, czy dopuszcza się także nieparzystą liczbę prętów.

Definiuj liczbę prętów – wówczas przekrój zbrojenia pala definiowany jest przez Użytkownika. Należy określić liczbę oraz średnicę prętów zbrojenia pala. W przypadku, gdy zdefiniowane zbrojenie nie spełnia warunku nośności konstrukcyjnej program automatycznie określa minimalną wymaganą liczbę prętów zbrojenia.



7. ZASADY OBLICZANIA SZTYWNOŚCI PALA ORAZ GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU

7.1 SZTYWNOŚĆ PALA

Obliczenia sztywności pala obejmują wyznaczenie wartości modułu sztywności poziomej gruntu Kx. Program wyznacza wartości poziomych podpór sprężystych w węzłach rozmieszczonych wzdłuż osi pala w rozstawie co 0,1m.

Wartość modułu sztywności poziomej gruntu Kx

 $\mathbf{K}_{\mathbf{X}} = \mathbf{n}_{0} \cdot \mathbf{n}_{1} \cdot \mathbf{n}_{2} \cdot \mathbf{S}_{n} \cdot \boldsymbol{\kappa} \cdot \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{E}_{0}$

7.2 GRANICZNA REAKCJA GRUNTU

Obliczenia reakcji granicznej obejmują wyznaczenie granicznego odporu gruntu. Program wyznacza wartości granicznych reakcji gruntu w węzłach rozmieszczonych wzdłuż osi pala w rozstawie co 0,1m.

Wartość granicznej reakcji gruntu Qr

$$\boldsymbol{Q}_{r} = \boldsymbol{m}_{1} \cdot \boldsymbol{S}_{n} \cdot \boldsymbol{n}_{1} \cdot \boldsymbol{n}_{2} \cdot \boldsymbol{n}_{3} \cdot \boldsymbol{D}_{0} \cdot \left(\boldsymbol{\sigma}' \boldsymbol{\mathcal{K}}_{ph} ' \! + \! \boldsymbol{c} \cdot \sqrt{\boldsymbol{K}_{ph}} '\right)$$

gdzie:

no	-	współczynnik korekcyjny wpływu średnicy pala
nı	_	współczynnik uwzględniający rozstaw pali w grupie w płaszczyźnie prostopadłej do
		kierunku działania obciążenia poziomego
n 2	-	współczynnik uwzględniający rozstaw pali w grupie w płaszczyźnie równoległej do
		kierunku działania obciążenia poziomego
n ₃	_	współczynnik uwzględniający przestrzenny charakter oddziaływania oporu bocznego
		gruntu, zależy od kształtu przekroju poprzecznego pala
Sn	-	współczynnik technologii wykonywania pala (naruszenia struktury gruntu przy
		wykonywaniu pala)
κ	-	współczynnik uwzględniający przestrzenność reakcji gruntu, zależny od kształtu
		przekroju poprzecznego pala
φ	-	współczynnik uwzględniający wpływ oddziaływania obciążeń długotrwałych lub
		powtarzalnych
Eo	-	moduł odkształcenia pierwotnego warstwy gruntu
		$E_{0} = \frac{(1+\nu) \cdot (1-2\nu)}{1-\nu} \cdot M_{0}$
		v – współczynnik Poissona
		Mo – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (Eoed)
		ash Kawalaki



- m1 współczynnik korekcyjny uwzględniający pracę pali w grupie
- Do zastępcza średnica pala
- σ' naprężenia pionowe efektywnego gruntu
- Kph' współczynnik odporu gruntu
- c spójność gruntu

7.3 WSPÓŁCZYNNIK TECHNOLOGII WYKONYWANIA PALA

Współczynnik technologii wykonywania pala **Sn** uwzględnia wpływ naruszenia struktury gruntu podczas wykonywania pala na wartość sztywności pala oraz granicznego odpory gruntu.

Wartości współczynnika **Sn** uwzględnione w programie są zgodne z założeniami metody uogólnionej.

Wyjątek stanowią pale prefabrykowane (żelbetowe oraz z rur stalowych) wykonywane w gruntach spoistych. W metodzie uogólnionej współczynnik **Sn** przyjmuje wartość zero podczas wwibrowywania oraz wpłukiwania pali prefabrykowanych w grunt spoisty niezależnie od stanu plastyczności gruntu. Bez względu na stan gruntu spoistego metoda uogólniona zakłada zerową sztywność oraz zerowy odpór gruntu spoistego dla pali prefabrykowanych wwibrowywanych oraz wpłukiwanych.

W	programie	uwzaledniono	natomiast	nastepuiace	wartości	współczvnni	ika:
•••	programme	anegiçanıono	naconnaoc	naocępające	11010000		

Rodzaj pala	Technologia wykonania pala	Wartość współczynnika Sn
Pal żelbetowy prefabrykowany	Wwibrowywany	0,50
dnem zamkniętym	Wpłukiwany (ostatni 1m wbijany)	0,30
Pal z rury stalowej z dnem	Wwibrowywany	0,70
otwartym	Wpłukiwany (ostatni 1m wbijany)	0,50



8. ZRÓŻNICOWANIE SZTYWNOŚCI PALA I GRANICZNEJ REAKCJI GRUNTU W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI PALA W FUNDAMENCIE

Wartości sztywności gruntu **Kx** oraz granicznej reakcji gruntu **Rgr** w obrębie tego samego fundamentu różnią się między sobą w zależności od odległości sąsiednich pali. Wpływ rozstawu i liczby pali w fundamencie uwzględniają współczynniki **n1** oraz **n2**.

W programie wprowadzono dodatkowo **zróżnicowanie** tych współczynników w zależności od lokalizacji pala w fundamencie – np. czy pal jest w pierwszym rzędzie, czy w kolejnych oraz czy pal jest skrajny, czy wewnętrzny. Sposób wyznaczania współczynników **n1** oraz **n2** omówiono w dalszej części. Zgodnie z metodą uogólnioną współczynniki **n1** oraz **n2** opisują następujące zależności:

Współczynnik **n1**:

$$n_1 = 0,\! 2 \cdot \frac{R_1}{D} + 0,\! 4 \leq 1,\! 0$$

Współczynnik n2:

$$\begin{split} n_2 &= \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_2 - D)}{1, 8 \cdot (1, 5 \cdot D + 0, 5)} \leq 1,0 \quad & \text{dla D} < 1,0m \\ n_2 &= \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_2 - D)}{1, 8 \cdot (D + 1, 0)} \leq 1,0 \quad & \text{dla D} \geq 1,0m \end{split}$$

gdzie:

D – średnica lub szerokość boku pala, [m];

R₁ – rozstaw osiowy pali w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego, [m];

R₂ – rozstaw osiowy pali w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania obciążenia poziomego, [m];

B – współczynnik zależny od liczby pali w rzędzie równoległym do kierunku działania obciążenia poziomego, [-] (β = 1,0 dla jednego rzędu pali, β = 0,6 dla dwóch rzędów pali, β = 0,5 dla trzech rzędów pali, β = 0,45 dla czterech i więcej rzędów pali).

W programie zastosowano autorski schemat fundamentu palowego, w którym **zróżnicowano** sztywności pali w zależności od lokalizacji pala w fundamencie poprzez uwzględnienie różnych wartości współczynników **n1** i **n2**. W dalszej części omówiono dla charakterystycznych pali sposób wyznaczania wartości współczynników determinujących wartość sztywności poziomej i odporu granicznego.



8.1 PAL ZLOKALIZOWANY W WEWNĘTRZNYM RZĘDZIE I WEWNĘTRZNEJ KOLUMNIE PALI

W schemacie fundamentu jest to pal nr 5, ograniczony palami sąsiednich rzędów i sąsiednich kolumn – tzw. pal wewnętrzny grupy palowej.



Wyjściowa postać wzoru na współczynnik **n1** wynosi:

$$n_1 = 0,2 \cdot \frac{R_1}{D} + 0,4 \le 1,0$$

Pal wewnętrzny grupy palowej (nr 5) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi **R1a** oraz **R1b**. W programie uwzględniono, że rozstaw sąsiednich pali może być różny (**R1a≠R1b**). W związku z tym współczynnik **n1** dla pala nr 5 obliczany jest jako wartość średnia wg wzoru:

$$n_{1,\text{pal5}} = \frac{n_1(\text{R1a}) + n_1(\text{R1b})}{2} = \frac{\left(0, 2 \cdot \frac{\text{R1a}}{D} + 0, 4\right) + \left(0, 2 \cdot \frac{\text{R1b}}{D} + 0, 4\right)}{2} \le 1, 0$$

Wyjściowa postać wzoru na współczynnik **n2** wynosi:

$$\begin{split} n_2 &= \beta + \frac{\left(1 - \beta\right) \cdot \left(R_2 - D\right)}{1,8 \cdot \left(1,5 \cdot D + 0,5\right)} \leq 1,0 \qquad \text{dla D} < 1,0m \\ n_2 &= \beta + \frac{\left(1 - \beta\right) \cdot \left(R_2 - D\right)}{1,8 \cdot \left(D + 1,0\right)} \leq 1,0 \qquad \text{dla D} \geq 1,0m \end{split}$$

Pal wewnętrzny grupy palowej (nr 5) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie równoległej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi **R2a** oraz **R2b**. W programie przyjęto, że wartość współczynnika **n2** obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala – tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z kierunkiem działania obciążenia poziomego. W związku z tym



współczynnik **n2** dla pala nr 5 na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie obliczany jest w zależności od rozstawu **R2b** wg wzorów:

$$\begin{split} n_{2,\text{pals}} &= \beta + \frac{(1-\beta) \cdot (\text{R2b} - \text{D})}{1,8 \cdot (1,5 \cdot \text{D} + 0,5)} \leq 1,0 & \text{dla D} < 1,0\text{m} \\ n_{2,\text{pals}} &= \beta + \frac{(1-\beta) \cdot (\text{R2b} - \text{D})}{1,8 \cdot (\text{D} + 1,0)} \leq 1,0 & \text{dla D} \geq 1,0\text{m} \end{split}$$

8.2 PAL ZLOKALIZOWANY WEWNĄTRZ SKRAJNEGO RZĘDU LUB WEWNĄTRZ SKRAJNEJ KOLUMNY PALI

W schemacie fundamentu są to pale o numerach nr 2, 4, 6 i 8, ograniczone palami sąsiednich rzędów lub sąsiednich kolumn – tzw. pale krawędziowe grupy palowej. Poniżej przedstawiono wartości współczynników **n1** i **n2** dla pala nr 6 (zasada wyznaczania współczynników dla pozostałych pali krawędziowych 2, 4 i 8 jest analogiczna).



Wyjściowa postać wzoru na współczynnik **n1** wynosi:

$$n_1 = 0,2 \cdot \frac{R_1}{D} + 0,4 \le 1,0$$

Pal krawędziowy grupy palowej (nr 6) ograniczony jest zgodnie z powyższym rysunkiem sąsiednimi palami, których rozstaw osiowy w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego wynosi **R1a** oraz **R1b**. W programie uwzględniono, że rozstaw sąsiednich pali może być różny (**R1a≠R1b**). W związku z tym współczynnik **n1** dla pala krawędziowego nr 6 obliczany jest identycznie jak dla pala wewnętrznego nr 5, jako wartość średnia wg wzoru:

$$n_{1,\text{pal6}} = \frac{n_1(\text{R1a}) + n_1(\text{R1b})}{2} = \frac{\left(0, 2 \cdot \frac{\text{R1a}}{D} + 0, 4\right) + \left(0, 2 \cdot \frac{\text{R1b}}{D} + 0, 4\right)}{2} \le 1, 0$$

© Jakub Roch Kowalski



Wyjściowa postać wzoru na współczynnik n2 wynosi:

$$n_{2} = \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_{2} - D)}{1.8 \cdot (1.5 \cdot D + 0.5)} \le 1.0 \quad \text{dla D} < 1.0\text{m}$$
$$n_{2} = \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_{2} - D)}{1.8 \cdot (D + 1.0)} \le 1.0 \quad \text{dla D} \ge 1.0\text{m}$$

W programie przyjęto, że wartość współczynnika **n2** obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala – tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z kierunkiem działania obciążenia poziomego. Na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie, dla pala krawędziowego nr 6 brak jest redukcji sztywności ze względu na rozstaw osiowy **R2b**. W związku z tym wartość współczynnika **n2** dla pala krawędziowego nr 6 wynosi **1,0**.

8.3 PAL ZLOKALIZOWANY W SKRAJNYM RZĘDZIE I SKRAJNEJ KOLUMNIE PALI

W schemacie fundamentu są to pale o numerach nr 1, 3, 7 i 9, ograniczone sąsiednimi palami wyłącznie z jednej strony – tzw. pale narożne grupy palowej. Poniżej przedstawiono wartości współczynników **n1** i **n2** dla pala narożnego nr 3 (zasada wyznaczania współczynników dla pozostałych pali narożnych 1, 7 i 9 jest analogiczna).



Wyjściowa postać wzoru na współczynnik **n1** wynosi:

$$n_1 = 0,2 \cdot \frac{R_1}{D} + 0,4 \le 1,0$$

Pal narożny grupy palowej (nr 3) zgodnie z powyższym rysunkiem ograniczony jest w płaszczyźnie prostopadłej do kierunku działania obciążenia poziomego palami wyłącznie z jednej strony, o rozstawie osiowym wynoszącym **R1b**. Dla pala narożnego brak jest sąsiednich pali z drugiej strony ograniczających jego sztywność. W związku z tym współczynnik **n1** dla pala narożnego nr 3 obliczany jest z uwzględnieniem zwiększonej sztywność, jako wartość średnia wg wzoru:



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

$$n_{1,\text{paB}} = \frac{n_1(\text{R1b}) + 1,0}{2} = \frac{\left(0,2 \cdot \frac{\text{R1a}}{D} + 0,4\right) + 1,0}{2} \le 1,0$$

Wyjściowa postać wzoru na współczynnik **n2** wynosi:

$$\begin{split} n_{2} &= \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_{2} - D)}{1,8 \cdot (1,5 \cdot D + 0,5)} \leq 1,0 \quad & \text{dla } D < 1,0m \\ n_{2} &= \beta + \frac{(1 - \beta) \cdot (R_{2} - D)}{1,8 \cdot (D + 1,0)} \leq 1,0 \quad & \text{dla } D \ge 1,0m \end{split}$$

W programie przyjęto, że wartość współczynnika **n2** obliczana jest w zależności od rozstawu osiowego pali ograniczających sztywność pala – tzn. znajdujących się przed analizowanym palem, zgodnie z kierunkiem działania obciążenia poziomego. Na kierunku działania obciążenia poziomego jak w przykładzie, dla pala narożnego nr 3 brak jest redukcji sztywności ze względu na rozstaw osiowy **R2b**. W związku z tym współczynnik **n2** dla pala narożnego nr 3 identycznie jak dla pala krawędziowego nr 6 wynosi **1,0**.



9. ZASADY OBLICZENIA SIŁ PRZEKROJOWYCH ORAZ PRZEMIESZCZEŃ

Program umożliwia wykonywanie obliczeń sił przekrojowych zarówno z uwzględnieniem lub z pominięciem zjawiska uplastycznienia gruntu.

Zaleca się wyznaczać siły przekrojowe w palach fundamentowych **z uwzględnieniem uplastycznienia gruntu**, które odwzorowuje rzeczywistą współpracę pala z podłożem gruntowym. Procedurę obliczeniową dla obu wariantów omówiono w dalszej części.

9.1 OBLICZENIA Z UWZGLĘDNIENIEM UPLASTYCZNIENIA GRUNTU

Obliczenia sił przekrojowych z uwzględnieniem uplastycznienia gruntu wykonywane są metodą iteracyjną wg następującej kolejności:

- 1. Początkowo współpraca pala z gruntem modelowana jest za pomocą poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych wzdłuż osi pala we wszystkich węzłach, na całej długości.
- 2. Następnie obliczane są reakcje w poszczególnych podporach sprężystych.
- 3. Kolejno program sprawdza, czy na całej długości pala wartość reakcji w podporze sprężystej nie przekracza granicznego odporu gruntu. W przypadku stwierdzenia przekroczenia odporu granicznego program zastępuje daną podporę sprężystą siła skupioną równą granicznemu odporowi gruntu i ponownie przelicza nowy układ statyczny. Przykładowy schemat statyczny pala z uwzględnieniem uplastyczniania pokazano na rys. 2a.
- 4. Kroki 2 i 3 wykonywane są do momentu stwierdzenia, że we wszystkich węzłach wartość reakcji nie przekracza odporu granicznego. Docelowy schemat statyczny pala określany jest metodą iteracyjną.
- 5. Ostatecznie prezentowane są wyniki sił przekrojowych.

9.2 OBLICZENIA Z POMINIĘCIEM UPLASTYCZNIENIA GRUNTU

Obliczenia sił przekrojowych z pominięciem uplastycznienia gruntu wykonywane są wg poniższej procedury:

- 1. Współpraca pala z gruntem modelowana jest jak poprzednio za pomocą poziomych podpór sprężystych rozmieszczonych we wszystkich węzłach wzdłuż osi pala, na całej długości.
- 2. Następnie obliczane są reakcje w poszczególnych podporach sprężystych.
- 3. Kolejno program sprawdza, czy na całej długości pala wartość reakcji w podporze sprężystej nie przekracza granicznego odporu gruntu.
- 4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia odporu granicznego program **zgłasza stosowny komunikat jednak nie zmienia schematu statycznego pala**.
- 5. Obliczenia sił przekrojowych przeprowadzane są zawsze dla schematu pala obejmującego podpory sprężyste rozmieszczone we wszystkich węzłach wzdłuż osi pala. Przykładowy schemat statyczny pala z pominięciem uplastycznienia pokazano na rys. 2b.



Schemat statyczny pala z uwzględnieniem uplastycznienia Schemat statyczny pala z pominięciem uplastycznienia

9.3 OBLICZENIA PRZEMIESZCZENIA PALA

Przemieszczenie pala obliczane jest niezależnie od wybranego sposobu wyznaczania sił przekrojowych (tj. z uwzględnieniem lub z pominięciem uplastycznienia).

Wartość przemieszczenia obliczana jest zawsze dla schematu pala obejmującego poziome podpory sprężyste rozmieszczone we wszystkich węzłach wzdłuż osi pala – tj. zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 2b.



10. ZASADY WYMIAROWANIA PRZEKROJU PALA

10.1. WYMIAROWANIE PRZEKROJU PALI ŻELBETOWYCH

Do wymiarowania zbrojenia i sprawdzenia nośności konstrukcyjnej trzonu pala w stanie granicznym zastosowano model odkształceniowy – tj. z uwzględnieniem nieliniowych związków pomiędzy odkształceniami a naprężeniami w strefie ściskanej. W modelu tym obowiązują następujące założenia:

- Prawo płaskich przekrojów zgodnie z zasadą Bernoulliego oznaczającą, że odkształcenia włókien przekroju w obciążonym elemencie są proporcjonalne do ich odległości od osi obojętnej.
- 2. Równość odkształceń stali zbrojeniowej i odkształceń otaczającego betonu na styku obu materiałów.
- 3. Brak wytrzymałości betonu na rozciąganie, z uwagi na zarysowanie przekroju.
- 4. Obliczeniowy związek między odkształceniami a naprężeniami w betonie ściskanym, pozwalający określić rozkłady naprężeń w strefie ściskanej betonu oraz ich wypadkową.
- 5. Obliczeniowy związek między odkształceniami a naprężeniami w stali zbrojeniowej.

Przekrój pala osiąga nośność graniczną, gdy wystąpi przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- Odkształcenia w zbrojeniu rozciąganym osiągną wartość graniczną $\varepsilon_s = -10,0 \%$
- Odkształcenia w skrajnym włóknie ściskanym betonu osiągną wartość graniczną ε_c = +3,5 ‰
- Odkształcenia we włóknie betonu położonym w odległości 3/7h od krawędzi bardziej ściskanej przekroju osiągną wartość ε_c = +2,0 ‰

Program prezentuje **krzywą nośności** granicznej trzonu pala z oznaczeniem wartości obliczeniowych występujących w przekroju oraz wartości granicznych momentu zginającego i siły osiowej.

10.2. WYMIAROWANIE PRZEKROJU PALI Z RUR STALOWYCH

Wymiarowanie przekroju pala z rury stalowej obejmuje sprawdzenie naprężeń normalnych oraz naprężeń stycznych. Obliczenia naprężeń normalnych, w których obciążenie oddziałuje w kierunku prostopadłym do przekroju pala obejmują:

- Sprawdzenie warunku nośności przekroju na zginanie ze ściskaniem jeżeli obciążeniem osiowym pala jest siła wciskająca;
- Sprawdzenie warunku nośności przekroju na zginanie z rozciąganiem jeżeli obciążeniem osiowym pala jest siła wyciągająca.

Obliczenia naprężeń stycznych, w których obciążenie oddziałuje równolegle do przekroju pala obejmują natomiast sprawdzenie warunku nośności przekroju na ścinanie.

W przypadku braku spełnienia warunków nośności przekroju pala zdefiniowanego przez Użytkownika program **automatycznie zwiększa** grubość ścianki pala z rury stalowej wyświetlając odpowiedni komunikat.



11. WYNIKI OBLICZEŃ – ZAKŁADKI WYNIKI

Wyniki obliczeń dla wszystkich pali prezentowane są na schemacie fundamentu. Przy każdym palu schematu fundamentu wyświetlane są, dla 4 kierunków działania obciążenia poziomego, wartości maksymalnego momentu zginającego na długości pala.

Wyniki szczegółowe dla poszczególnych pali wyświetlane są **po kliknięciu** wybranej wartości momentu zginającego na schemacie fundamentu.



Dodatkowo prezentowane jest zestawienie maksymalnych i minimalnych wyników sił przekrojowych oraz przemieszczeń dla poszczególnych pali i kierunków działania obciążenia poziomego.

|--|

- M_{min} minimalna wartość ekstremalnego momentu zginającego na długości pala
- T_{max} maksymalna wartość ekstremalnej siły poprzecznej na długości pala
- Tmin minimalna wartość ekstremalnej siły poprzecznej na długości pala
- δ_{max} maksymalna wartość przemieszczenia głowicy pala
- δ_{min} minimalna wartość przemieszczenia głowicy pala



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

Na poniższym przykładzie zilustrowano **sposób przyporządkowania wyników** charakterystycznych pali schematu fundamentu do poszczególnych pali fundamentu podpory mostowej.

W przykładzie przyjęto, że obciążenie poziome na podporę może działać równolegle do osi podłużnej mostu w dwóch kierunkach. W zależności od zwrotu obciążenia poziomego (\leftarrow lub \rightarrow) każdemu palowi odpowiadają dwie wartości maksymalnego momentu zginającego (117,7 kNm lub 141,8 kNm). Ponieważ obciążenie poziome działa na każdy pal naprzemiennie to ostatecznie wartość maksymalnego momentu zginającego na długości pala wynosi **141,8 kNm**.



Rys 3. Sposób przyporządkowania wyników charakterystycznych pali schematu fundamentu do poszczególnych pali fundamentu podpory mostowej.



Należy zaznaczyć, że obciążenia w głowicy pala są jednakowe dla wszystkich pali w fundamencie. Różnice w wynikach sił przekrojowych oraz przemieszczenia pala wynikają z **różnej charakterystyki gruntu** poszczególnych pali.

Moment zginający w palu	Siła poprzeczna w palu	Przemieszczenie głowicy pala						
M max = 141.8 kNm	T max = 63.5 kN	δ max = 20.8 mm						
M min = 117.7 kNm	Tmin = 62.9 kN	δ min = 16.5 mm						
		0 mm = 10,5 mm						

Program uwzględnia, że dla wspólnego rodzaju pali i jednakowego obciążenia wszystkich pali, wartość sztywność poziomej **kx** oraz granicznego odporu gruntu **Rgr** w projektowanym fundamencie uzależnione są od następujących parametrów:

- gabarytów fundamentu (liczba rzędów oraz kolumn pali);
- lokalizacji pala w fundamencie (pal narożny, krawędziowy, wewnętrzny);
- odległości sąsiednich pali;
- kierunku działania obciążenia poziomego.

Program nie uwzględnia natomiast udziału oczepu zwieńczającego pale w przekazywaniu obciążeń.

12. PREZENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ

Szczegółowa prezentacja przeprowadzonych obliczeń wyświetlana jest po kliknięciu na poszczególne graficzne zakładki wyników (Podłoże, Moment zginający, Siła poprzeczna, Przemieszczenie, Przekrój).





PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu



Parametry geotechniczne podłoża, moduł reakcji poziomej gruntu oraz opór graniczny gruntu



Rozkład momentu zginającego, siły poprzecznej oraz przemieszczenie pala



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

vynik	ów w poszcze	gólnych węzła	ch .		noor prices of	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	1			
	Rzędna węzła [m ppt]	Długość pala [m]	Sztywność pozioma [kN/m]	Odpór graniczny [kN]	Reakcja w podporze [kN]	Wykorzyst. odporu [%]	Moment zginający [kNm]	Siła poprzeczna [kN]	Przemie- szczenie [mm]	Zestawienie wartości maksymalnych Maksymalny moment zcipający
	1.00	0.00	94	1.53	1.53	100 %	70.0	63.5	20.8	Mmax = 141.8 kNm -> L = 2.60 m
	1,10	0,10	202	3,28	3.28	100 %	76.3	60,2	20.0	
	1.20	0,20	220	3,58	3,58	100 %	82.4	56,6	19.2	Maksymalna siła poprzeczna
	1.30	0,30	238	3.88	3.88	100 %	88.0	52.7	18,4	Tmax = 63.5 kN -> L = 0.00 m
	1.40	0.40	257	4,18	4,18	100 %	93.3	48,6	17.6	
	1.50	0.50	415	4.46	4.46	100 %	98.2	44.1	16.9	Maksymalne przemieszczenie pała
	1.60	0.60	572	4.63	4.63	100 %	102.6	39.5	16.2	$D_{max} = 308 mm$ $\rightarrow 1 = 0.00 m$
	1.70	0,70	334	3.25	3.25	100 %	106.5	36.2	15.4	
	1.80	0.80	83	1.78	1.78	100 %	110.1	34.4	14.7	
	1,90	0.90	83	1.82	1.82	100 %	113.6	32.6	14.1	
	2.00	1.00	83	1.86	1.86	100 %	116.8	30.8	13.4	Zapisz wyniki do Excela
	2,10	1,10	83	1.90	1.90	100 %	119.9	28.9	12.8	
	2,20	1.20	83	1.94	1.94	100 %	122.8	26.9	12.1	
	2 30	1 30	83	1.98	1.98	100 %	125.5	24.9	11.5	
	2,00	1.40	83	2.01	2,01	100 %	128.0	22.0	10.9	
	2,50	1.50	83	2.06	2,01	100 %	130.3	20,9	10.4	
	2,60	1.60	93	2,10	2,00	100 %	132.4	19.9	0.9	
	2,00	1,00	0.5	2,10	2,10	100 %	124.2	16,6	0.2	
	2,70	1,00	0.5	2,17	2,19	100.%	125.0	10,0	9,5	
	2,00	1,00	83	2,10	2,10	100 %	137.3	17.7	8.2	
	2,50	2,00	03	2,22	2,22	05.9%	137,5	12,2	7.0	
	2 10	2,00	0.0	2,20	2,14	90 %	120,6	10,1	7,0	
	2 20	2,10	0.5	2,23	1.02	87.%	140.4	6,0	6.0	
	3,20	2,20	00	2,34	1,95	77 %	141.0	4.2	6.4	
	3,30	2,30	03	2,37	1,02	71.94	141,0	7,5	6.0	
	2,50	2,40	0.0	2,42	1,72	66.%	141.7	2,0	6,0	
	2,50	2,50	0.0	2,40	1,00	62.96	141,7	0,9	5,0	
	3,00	2,00	00	2,75	1,55	57 %	141,0	-0,0	3,2	
	3,70	2,70	03	2,53	1,77	53 %	141.5	-2,0	4.5	
	2,00	2,00	0.0	2,57	1,30	40 %	141.2	-4.7	4.2	
	2,90	2,90	00	2,01	1,27	45.9%	141,2	-**,/	7,2	
	4,10	3,00	00	2,00	1,19	41.04	140.1	-3,9	3,8	
	4 20	2 20	0.0	2,07	1,11	38.94	120.4	-7,0	3,5	
	4 20	2,20	0.0	2,73	1,04	35.96	129,9	-0,0	3,2	
	4.40	2,40	00	2,//	0.90	32.96	127.7	-9,0	3,0	
	4.50	3,40	00	2,01	0,09	20.96	13/,/	-9,9	2,7	
	4,50	3,50	83	2,85	0,83	29 76	130,7	-10,7	2,5	
	4,00	3,60	03	2,89	0,75	20 %	105,7	-11,4	2,2	
	4,70	5,70	63	2,93	0,70	27 70	109,5	-12,1	2,0	
	4,00	3,00	60	2,90	0,04	22 70	133,3	-12,8	1,0	
	4,90	3,90	83	3,01	0,59	20 %	132,0	-13,4	1,0	
	5,00	4,00	83	3,04	0,53	10 %	130,7	-13,9	1,4	
	5,10	4,10	83	3,09	0,48	10 %	129,3	-14,4	1,2	
	5,20	4,20	83	3,12	0,44	14 %	127,9	-14,8	1,1	
	5,30	4,30	83	3,16	0,39	12 %	126,4	-15,2	0,9	
	5,40	4,40	83	3,20	0,35	11 %	124,9	-15,6	0,8	

Zestawienie tabelaryczne wyników w poszczególnych węzłach



Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu



Przekrój pala wraz z wynikami obliczeń zbrojenia i betonu

																						_
ametry	/ podłoża j	gruntowego	o - wartość	ci obliczeni	owe																	
Z m ppt]	Na	azwa grunti		H [m]	ID / IL [-]	γ' [kN/m3]	(⁰)	ہ [°]	c [kPa	E ₀] [MPa]	Sn [-]	φ [-]	Zc [m]	Hz [m]	: H	lm n]	Kx [kPa]	m1 [-]	Kph' [-]]		
1,50	Piasek o	drobny		1,50	0,30	15,3	29,5	-14,8	0,0	33,24	0,90	0,35	5,00	0,0	0 5,	00 1	2565	0,80	3,95			
1,70	Piasek o	drobny		0,20	0,30	7,6	29,5	-14,8	0,0	33,24	0,90	0,35	5,00	3,0	2 3,	48 1	2565	0,80	3,95			
5,50	Namuł			3,80	0,50	6,3	10,0	-10,0	4,0	3,00	0,90	0,35	1,00	3,8	8 1,	70	1134	0,70	1,45			
7,50	Piasek o	drobny		2,00	0,50	8,1	30,5	-15,2	0,0	46,20	0,90	0,45	5,00	5,9	8 5,	50 2	2453	0,80	4,22	_		
15,00	Piasek ś	iredni		7,50	0,75	9,4	34,7	-17,4	0,0	117,00	0,90	0,65	5,00	6,8	77,	50 8	2134	0,80	5,83	-		
																				*		
nkty gr	aniczne i o	dpowiadają	in war	tości Kx or	az Qr		-1					C - A	0- 0	W-b1 a	webt o	0.1	0.0					
ppt]	[MPa]	[MPa]	- E-	[-]		[m ppt]	[kPa]	[kPa]	[kP	2 m1_1 a] [-]	[-]	5n_1 [-]	5n_2 [-]	Kpn_1 [·]	Kpn_2 [-]	[kPa]	[kPa]	Ē	[-]			
0,00		0			~	0,00	0,00		0,)	0,80		0,90		3,95		0,00			~		
1,50	3770	7589	2513	0		1,50	22,95	0,0	0,	0,80	0,80	0,90	0,90	3,95	3,95	61,35	61,35	41	0			
1,70	8092	1134	2513	3820		1,70	24,47	0,0	4,	0,80	0,70	0,90	0,90	3,95	1,45	65,42	23,86	20	31			
5,50	1134	22453	0	1134	_	5,50	48,41	4,0	0,	0,70	0,80	0,90	0,90	1,45	4,22	44,42	138,26	5	15	_		
7,50	22453	82134	0	22453	=	7,50	64,61	0,0	0,	0,80	0,80	0,90	0,90	4,22	5,83	184,53	254,93	23	11	=		
15,00	82134		0	82134	-	15,00	135,11	0,0		0,80		0,90		5,83		533,11		37	-23	_		
tości K	x i Rgr w v	vęzłach – w	artości ob	liczeniowe																		
od ppt] [Z_do L m ppt] f	Liczba / funkcji	A1 E [-] [31 Z [-] [m]	2 A: ppt] [-	2 B2] [-]	Z3 [m ppt]	A3 [-]	B3 [-]	Z4 A- [m ppt] [-	4 B4 [-]	Kx [kN/m]		Z_od [m ppt]	Z_do [m ppt]	Liczba funkcji	A1 [-]	B1 [-]	Z2 [m ppt]	A2 [-]	B2 Rgr [-] [kN]	
,35	12,45	1	0 82	134								8213		12,35	12,45	1	37	-23			43,67	~
,45	12,55	1	0 82	134								8213		12,45	12,55	1	37	-23			44,04	
,55	12,65	1	0 82	134								8213		12,55	12,65	1	37	-23			44,41	
,65	12,75	1	0 82	134								8213		12,65	12,75	1	37	-23			44,78	
,75	12,85	1	0 82	134								8213		12,75	12,85	1	37	-23			45,15	
,85	12,95	1	0 82	134								8213	_	12,85	12,95	1	37	-23			45,52	
95	13,00	1	0 82	134								4107		12,95	13,00	1	37	-23			22,90	

Przycisk Wyniki pośrednie – prezentuje parametry pośrednie wykonanych obliczeń.



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

Tabela Parametry podłoża gruntowego

 rzędna spągu warstwy gruntu
– nazwa warstwy gruntu
– miąższość warstwy gruntu
 stopień zagęszczenia / plastyczności warstwy gruntu
 ciężar objętościowy gruntu z uwzględnieniem wyporu wody
 kąt tarcia wewnętrznego gruntu w warstwie
– kąt tarcia gruntu o pobocznicę pala
– spójność gruntu w warstwie
 moduł odkształcenia pierwotnego gruntu
$E_{0} = \frac{(1+\nu) \cdot (1-2\nu)}{1-\nu} \cdot M_{0}$
v – współczynnik Poissona
Mo – edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej (Eoed)
– współczynnik wpływu wykonywania pala
 współczynnik wpływu obciążeń długotrwałych lub powtarzalnych
 głębokość krytyczna, na której mobilizuje się maksymalna sztywność gruntu
– wysokość zastępcza warstwy gruntu
 – głębokość mobilizacji maksymalnej sztywności gruntu
– moduł sztywności poziomej warstwy gruntu
 współczynnik korekcyjny równy 0,7 dla gruntów spoistych i 0,8 dla gruntów niespoistych
– współczynnik odporu gruntu

Tabela Punkty graniczne i odpowiadające im wartości Kx

Z [m ppt]	– rzędna spągu warstwy gruntu
Kx_1 [kPa]	 wartość modułu sztywności poziomej gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z
Kx_2 [kPa]	 wartość modułu sztywności poziomej gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z
A [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y=Ax + B
B [-]	 wartość wyrazu wolnego prostej y=Ax + B

Tabela Punkty graniczne i odpowiadające im wartości Qr

Z [m ppt]	 rzędna spągu warstwy gruntu
σ' ν [kPa]	 wartość pionowego naprężenia efektywnego w gruncie
c_1 [kPa]	 wartość spójności gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z
c_2 [kPa]	 wartość spójności gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z
m1 [-]	 współczynnik korekcyjny gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

m2 [-]	 współczynnik korekcyjny gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z
Sn_1 [-]	– współczynnik wpływu wykonywania pala dla warstwy o spągu na rzędnej Z
Sn_2 [-]	– współczynnik wpływu wykonywania pala dla warstwy o stropie na rzędnej Z
Kph′_1 [-]	 współczynnik odporu gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z
Kph'_2 [-]	 współczynnik odporu gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z
Qr_1 [kPa]	 opór graniczny gruntu dla warstwy o spągu na rzędnej Z
Qr_2 [kPa]	 opór graniczny gruntu dla warstwy o stropie na rzędnej Z
A [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y=Ax + B
B [-]	– wartość wyrazu wolnego prostej y=Ax + B

Tabela Wartości Kx w węzłach

Z_od [m ppt]	– rzędna stropu "paska" gruntu
Z_do [m ppt]	– rzędna spągu "paska" gruntu
Liczba funkcji	 liczba funkcji opisujących przyrost modułu sztywności w "pasku" gruntu
A1 [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y1=A1x + B1
B1 [-]	 wartość wyrazu wolnego prostej y1=A1x + B1
Z2 [m ppt]	 rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y2
A2 [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y2=A2x + B2
B2 [-]	 wartość wyrazu wolnego prostej y2=A2x + B2
Z3 [m ppt]	 rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y3
A3 [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y3=A3x + B3
B3 [-]	 wartość wyrazu wolnego prostej y3=A3x + B3
Z4 [m ppt]	 rzędna, od której moduł sztywności gruntu opisuje prosta y4
A4 [-]	 wartość współczynnika kierunkowego prostej y4=A4x + B4
B4 [-]	 wartość wyrazu wolnego prostej y4=A4x + B4
Kx [kN/m]	– wartość sztywności gruntu w węźle

Tabela Wartości Rgr w węzłach

– rzędna stropu "paska" gruntu
– rzędna spągu "paska" gruntu
 liczba funkcji opisujących przyrost oporu granicznego w "pasku" gruntu
 wartość współczynnika kierunkowego prostej y1=A1x + B1
 wartość wyrazu wolnego prostej y1=A1x + B1
 rzędna, od której opór graniczny gruntu opisuje prosta y2
 wartość współczynnika kierunkowego prostej y2=A2x + B2
 wartość wyrazu wolnego prostej y2=A2x + B2
 wartość reakcji granicznej gruntu w węźle



Drukuj wyniki – drukuje wyniki wykonanych obliczeń. Program umożliwia wydruk części tekstowej oraz części graficznej obliczeń.

Istnieje możliwość wydruku wyników pala z maksymalnym lub minimalnym momentem zginającym, a także dla pala wskazanego na schemacie fundamentu.

🔊 Wydruk wyników 📃 🔀			
Zakres wydruku			
Wybór pala i odpowiadającego momentu zginającego			
Pal z maksymalnym momencie zginającym Mmax = 141,8 kNm			
Pal z minimalnym momencie zginającym Mmin = 117,7 kNm			
Pal z momentem zginającym M =			
Wybór wariantu zbrojenia pala			
6 Ø 32mm			
6 Ø 25mm			
🔽 8 Ø 20mm			
12 Ø 16mm			
20 Ø 12mm			
Część tekstowa wydruku			
📝 Wyniki sił przekrojowych i przemieszczenia pala (Mmax = 141,8 kNm)			
📝 Zestawienie wyników w poszczególnych węzłach (Mmax = 141,8 kNm)			
Wyniki wymiarowania przekroju pala (Mmax = 141,8 kNm)			
Część graficzna wydruku			
Wykres parametrów gruntu oraz sił przekrojowych			
Wykres nośności konstrukcyjnej trzonu pala			
Nazwa drukarki			
Aktualna drukarka:			
Bullzip PDF Printer			
Zmień drukarke			
Drukuj wyniki			

Oblicz nośność pala – eksportuje dane z programu PaleKx do programu PalePN. Aktualne dane należy zapisać do pliku roboczego, który następnie zostanie otwarty programem PalePN celem obliczenia nośności pala.

😢 Eksport danych do programu PalePN		
Export danych		
Aby obliczyć nośność pala należy zapisać aktualne dane do pliku roboczego. Następnie plik zostanie automatycznie otwarty programem PalePN w celu przeprowadzenia obliczeń nośności.		
🕅 Nie pokazuj więcej tego komunikatu		
Zapisz dane do pliku roboczego		



PaleKx 5.0 Instrukcja użytkowania programu

Utwórz profil gruntowy – tworzy skrypt (ciąg linii poleceń) programu AutoCad. Stworzony skrypt kopiowany jest bezpośrednio do schowka. Aby wygenerować przekrój gruntowy należy uruchomić program AutoCad, ustawić kursor na wierszu poleceń, a następnie wkleić zawartość (używając klawiszy Ctrl + V).

🔞 Przekrój gruntowy	x	
Tworzenie przekroju gruntowego w programie AutoCad		
Utworzono skrypt przekroju gruntowego do wykorzystania w programie AutoCad. Ciąg lini poleceń tworzący przekrój gruntowy został zapisany do schowka.		
I III III Model (Layout1 / Layout2 /		
Regenerating model. AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD menu utilities loaded.		
Command:		
Uruchom program AutoCad, a następnie w wierszu poleceń wklej utworzony skrypt. Ustaw kursor w lini poleceń i naciśnij klawisze Ctrl + V.		
📃 Nie pokazuj więcej tego komunikatu (niniejsza instrukcja nie będzie wyświetlana w przyszłości)		
Zamknij		

Autor programu Jakub Roch Kowalski kwiecień 2017